

Hotel Amarilis ^{☆☆☆}



DOBRAugostitejski obrt, Vinski Vrh 68c, Netretić, OIB:02232996643

IBAN: 292360001102074466

tel: +385 47 874006, +385 47 874208, +38591 610 2277

hotel.amarilis@gmail.com

UPUTA ZA UPOTREBU KLIMA UREĐAJA

1. UKLJUČITE uređaj usmjeravanjem daljinskog upravljača prema uređaju i pritisnite crvenu tipku 
2. GRIJANJE/HLAĐENJE odaberite funkciju grijanja pritiskom na žuti gumb sa natpisom „HEAT“; te pričekajte 5 minuta da se klima uređaj prebaci na funkciju grijanja ukoliko je prije toga bio prebačen na neku drugu funkciju.. Odaberite funkciju hlađenja pritiskom na plavi gumb sa natpisom „COOL“ te pričekajte 5 minuta da klima uređaj počne ispuštati hladni zrak ukoliko je bio na nekoj drugoj funkciji.
3. ODABIR SMJERA PUHANJA korištenjem lijevog gumba „SWING ▲ ▼“ birate jednu od 5 pozicija puhanja klime u smjeru gore-dolje; pozicije se izmjenju na daljinskom svaki puta kada pritisnete gumb.
Korištenjem desnog gumba „SWING ▶ ◀“ namještate puhanje zraka u smjeru lijevo-desno. Pozicije puhanja se izmjenjuju sa svakim pritiskom na gumb.
4. VENTILATOR  jačina puhanja ventilatora klime se podešava na centralnom gumbu na daljinskom upravljaču. Pritiskom gumba ventilatora na gornjem dijelu pojačavate puhanje a pritiskom donjeg dijela gumba, smanjujete puhanje.
5. NAMJEŠTANJE TEMPERATURE pritiskom na gumb „Temp+“ na centralnom dijelu daljinskog upravljača povećavate temperaturu; pritiskom na „Temp -“, smanjujete željenu temperaturu
6. ISKLJUČITE uređaj usmjeravanjed daljinskog upravljača u smjeru klima uređaja i pritiskom na crveno dugme 